

## ロークropp タイヤ

**畝立作物の的確な管理作業に!!**



- ・的確な培土間の走行!
- ・作物の踏みつけ軽減!

ハームタッパーによる茎葉処理作業

### ロークroppタイヤ 適応表

ロークroppタイヤサイズ	外径 (mm)	静荷重半径(mm)	適応タイヤサイズ	静荷重半径(JATMA)	
				基準寸法(mm)	許容差
9.5R40	1460	686	12.4 R 36	683	±13
			16.9 R 30	674	±15
9.5R44	1550	730	13.6 R 38	726	±13
			16.9 R 34	724	±15
11.2R42	1565	728	13.6 R 38	726	±13
			16.9 R 34	724	±15
11.2R44	1605	752	18.4 R 34	750	±16
11.2R46	1665	774	16.9 R 38	776	±15
11.2R48	1710	803	18.4 R 38	800	±16

取扱販売店

**株式会社 中セキ北海道**

本社 〒068-0014  
 北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1  
 TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東支社 〒080-2462  
 北海道帯広市西22条北1丁目13番地  
 TEL:0155(37)3427 FAX:0155(37)6960